

Инструкция по эксплуатации термотрансферного пресса. Vulros TC-10 (для бейсболок и рукавов)

Функциональные части термопресса :



1. Ручка прижима
2. Регулятор давления
3. Панель управления температурой и временем
4. Таймер
5. Кнопка включения
6. Верхняя нагревательная плита
7. Нижняя плита

Меры безопасности.

- Во избежание несчастных случаев, не допускайте соприкосновения частей тела с верхней нагревательной плитой.
- Не допускайте детей к термопрессу.
- Устанавливайте термопресс на ровную поверхность.
- Устанавливайте термопресс в сухом помещении.
- Не держите воду и другие жидкости рядом с термопрессом.
- Не включайте термопресс, если у него повреждён корпус или шнур питания.
- Не допускайте попадания в термопресс металлических предметов: застёжек, кнопок, значков, пуговиц, и предметов, которые могут расплавиться при температуре до 200 С.



Регулятор

ЭТАПЫ РАБОТЫ :

- Установите и закрепите термопресс на горизонтальной ровной поверхности.
- Включите термопресс в сеть.
- Включите электрическое питание
- Нажмите кнопку “**SET**”, на дисплее появится “**SH**”, при помощи кнопок ▲ и ▼ установите нужную температуру, обычно 180°C-200°C.
- Опять нажмите кнопку “**SET**”, на дисплее появиться “**SE**”, установите нужное время, обычно 15сек-30сек
- Подождите пока термопресс прогреется до нужной температуры (нагревание до 180°C происходит за 3 мин)
- Положите материал на нижнюю плиту термопресса . Разгладьте неровности .
- Положите на ваш носитель заготовку .Закройте пресс и запустите таймер.
- После звукового сигнала отключите электропитание и откройте пресс

Чтобы не допустить преждевременного отрыва подложки от материала , открывайте пресс максимально аккуратно.

Предмет	Температура min °С	Температура max °С	ВРЕМЯ, СЕК
Майка из полиэстера	180	180	30 - 50
Майка из хлопка	180	180	10 - 20
Кепка	180	180	20 - 30

Возможные проблемы при термотрансферном переносе.

- Не переходит изображение на носитель: слишком низкая температура термопресса или маленькое время запрессовки, недостаточное давление.
- Частично переходит изображение на носитель: изменить температурно-временные параметры термопресса и увеличить давление.
- Если термопресс не нагревается или не фиксирует нужную температуру, выключите аппарат и отключите от сети. Обратитесь в сервисный центр.

Профилактика.

- Термопресс можно протирать специальным спиртовым раствором, используя мягкую салфетку. Это следует делать только на остывшем термопрессе.
- Не используйте чистящий порошок и другие абразивные чистящие средства.
- Когда нагретый термопресс не используется, он должен быть открыт во избежание повреждения резиновой подложки на нижней плите.
- Периодически смазывайте подвижные узлы пресса и регулятор давления машинным маслом.
- Не открывайте и не пытайтесь отремонтировать термопресс самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.

Технические характеристики термопресса.

Размер рабочей поверхности, мм	80x135
Регулировка температуры, °С	0-220
Таймер, сек	0 - 999
Электропитание, В	220
Мощность, Вт	500
Вес, кг	11

Наименование и местонахождение изготовителя:

Guangzhou Xingyan Heat Transfer Equipment Co. Ltd

No,3 Liangchengzhong Road, Zhongluotan Town, Baiyun, district, Guangzhou, China

Импортер:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае