


Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 2506M**



Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



Сигналы предупреждения

Количество одновременно уничтожаемых листов	Избегайте попадания волос в проем загрузки документов	Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя
Предупреждение	Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем	Не уничтожайте скрепки
Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов	Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов	Перед началом эксплуатации внимательно прочтите инструкцию



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает: Бумагу.

Не уничтожает: Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 2x13 мм

Максимум:

Макс.количество листов (70 г/м²) _____ 6

Макс.количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки , мм _____ 230 мм

Рабочий цикл _____ 10 минут



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:



- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.



Нажмите «О»



Нанесите
смазочную
жидкость



Нажмите «I»



Измельчите
один лист




Нажмите «R» и
удерживайте 2-3
секунды




Для смазки режущего механизма используйте только специальную
смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию
с помощью других средств.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой




Нажмите «I», аппарат готов к работе




Вставьте листы в проем для бумаги.
Аппарат автоматически включится и
начнет уничтожать бумагу



При необходимости остановить
уничтожение листов, нажмите «R».
Аппарат войдет в режим обратного
хода (Revers) и вытолкнет оставшуюся
часть документа наружу.



Нажмите «I», аппарат вернется
в рабочий режим



Нажмите «O» и отключите аппарат
от сети

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Застрение бумаги




Решение: Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды




Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз



Нажмите «O» и отключите аппарат от сети




Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите «I» и возобновите работу

2. Полная корзина



Решение: откройте корзину
освободите от содержимого и
поместите на место

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.