

**Резак сабельный**

**Bulros HD-B4**

**Руководство по эксплуатации**



## Внешний вид и описание



## Установка

Поставьте резак на ровную горизонтальную поверхность.

## Порядок работы

1. Установите защитный экран и закрепите его с помощью винтов.
2. Поднимите нож и расположите материал для нарезки.
3. Лево́й рукой прижмите зажимное устройство, которое зафиксирует стопу, а правой рукой опустите нож.
4. Используйте шкалу и линейку на рабочей поверхности резака для более аккуратной и точной резки.
5. В случае резки очень тонкого или скользкого материала во время разреза смещайте рукоятку ножа влево.

## Замечания

1. Резак предназначен для резки бумаги. Не рекомендуется использовать резак не по назначению.
2. Запрещается резать материал, толщина которого превышает значение, указанное в технических характеристиках. При нагрузке выше предусмотренной резак может сломаться и повредить руки.
3. Во время работы будьте постоянно внимательными к положению рук и избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
4. Для обеспечения безопасной работы на резак всегда должен быть установлен защитный экран.
5. Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-основание. Никогда не поднимайте его за рукоятку ножа или за защитный экран. Если экран снят, привяжите нож для того, чтобы он не поднялся.
6. Храните резак в недоступном для детей месте.

## Технические характеристики

Тип резака: сабельный

Длина реза: 375 мм

Число листов: 15 листов (70г/м<sup>2</sup>)

Масса: 3.39. кг

## Техническое обслуживание и уход

1. Обычно ножи защищены смазочным материалом, который при начальной работе может испачкать ваши документы, поэтому рекомендуется предварительно выполнить несколько пробных разрезов.
2. Рекомендуется периодически смазывать оба ножа с помощью ветоши, пропитанной машинным маслом. Эта обработка препятствует появлению ржавчины. Категорически запрещается использование растворителей и воды.