




Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 3508MD**



ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

Проём для загрузки
CD\DVD дисков и
пластиковых карт

Проём для загрузки
бумаги



Сигналы предупреждения

Количество одновременно уничтожаемых листов	Избегайте попадания волос в проем загрузки документов	Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя
Предупреждение	Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем	Не уничтожайте скрепки
Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов	Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов	Перед началом эксплуатации внимательно прочтите инструкцию



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает: Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD -диски, пластиковые карты

Не уничтожает: Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага) _____ 2x15 мм

Максимум:

Количество листов за 1 раз (70 г/м²) _____ 8

Кол-во измельчений в день _____ 50-100

Количество пластиковых карт за 1 раз _____ 1

Кол-во измельчений в день карт _____ 50

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм


Рабочий цикл, мин: _____ 10/15 (вкл./выкл)




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой




Нажмите «O», загорится индикатор включения, аппарат готов к работе




Вставьте листы в проем для бумаги. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу



При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат войдет в режим обратного хода (Revers) и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.




Нажмите «F», аппарат измельчит оставшуюся бумагу




После работы нажмите «O», аппарат войдет в спящий режим


Работа с пластиковыми картами, CD\DVD-дисками



нажмите «O», загорится индикатор включения, аппарат готов к работе



Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет измельчение




После работы нажмите «O», аппарат войдет в спящий режим

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .*
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.*



Нанесите смазочную жидкость на проем загрузки



Попеременно нажимайте кнопки «F» и «O», давая поработать аппарату в каждом режиме 5-10 секунд



Измельчите один лист




Воспрещается использование огнеопасных аэрозолей.


В случае загрязнения протирайте кнопки и мусорную корзину только мягкой тканью. Перед воздействием на аппарат убедитесь что он отключен от электропитания.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


1. Застревание бумаги



Загорится индикатор.
Нажмите «R», аппарат
вытолкнет бумагу




Нажмите «F» и «R», аппарат
интенсивно измельчит
застрявшие остатки бумаги



Нажмите «O», аппарат
войдет в спящий режим

2. Полная корзина

Симптом: Через смотровое
окно визуально
проконтролируйте
заполненность корзины.



Решение: откройте корзину
освободите от содержимого и
поместите на место

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:
ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае